




Nastavení DIP přepínačů:

DIP	ON ▽	OFF ▲
1	Volba funkcí	
2		
3	Př. kam. 10s po vyř. zp.	Přední kamera neaktivní
4	Vstup Externí video (DVR) povolen	Vstup externí video (DVR) nepovolen
5	Kuga, Focus	Ostatní vozy se SYNC 3
6		
7		
8		

Funkce	DIP	
	1	2
Tovární zadní kamera	OFF ▲	OFF ▲
Dodatečně montovaná zadní kamera (ovládaná CAN busem)	OFF ▲	ON ▽
Dodatečně montovaná zadní kamera ovládaná analogově	ON ▽	OFF ▲

Jak zobrazit externí video (DVR)

Stiskněte a podržte tlačítko "OK" nebo "SOUND" na volantu pro aktivaci zobrazení externího video signálu.