


## Postup aktualizace map IGO, IGO Primo.

Na stránce [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) klikněte na DOWNLOAD PC TOOL a stáhněte program Naviextras toolbox kliknutím na záložku DOWNLOAD. Nainstalujte program do Vašeho PC. Zvolte požadovaný jazyk.

Vytvořte si svůj účet (zaregistrujte se) na stránkách [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com)

Spusťte program Naviextras Toolbox.



Vložte mikro SD kartu s navigačním softwarem do PC. Po načtení SD karty se pod ikonou konektoru změň nápis ze „zařízení nepřipojeno“ na název mapy. Klikněte na ikonu osoby s nápisem „nepřihlášen“ a přihlaste se ke svému účtu zadáním jména a hesla. Název Vašeho účtu se objeví pod ikonkou osoby. Kliknutím na záložku AKTUALIZACE se zobrazí dostupné aktualizace. Před provedením jakýchkoli změn a aktualizací **důrazně doporučujeme provést zálohování obsahu SD karty** stisknutím záložky ZÁLOHOVAT a následným potvrzením. **Záruku nejnovější mapy** (Latest map guarantee) lze uplatnit **do 30 dní od prvního načtení dat ze satelitů**. Pod záložkou KATALOG je možné nakoupit nové mapy.